
21057-01 Rev. C

ORECK® XL®

Professional Air Purifier

AIRP Series

User's Guide





Important!

Read all instructions carefully, and keep for future reference.

Enjoy.

Thank you for purchasing an Oreck Professional Air Purifier!
You will enjoy years of cleaner, fresher air with the Oreck air purifier in your home. It includes six different air purification technologies to provide unique protection against airborne pollutants and allergens:



Stage 1. The pre-filter removes large particles, including dust, lint, and hair.

Stages 2 and 3 are part of the Truman Cell™ proprietary technology.

Stage 2. Positive charging wires electrostatically charge smaller particles such as dust, smoke, pollen, bacteria, molds, viruses, and fungi.

Stage 3. The electronic collector cell collects the electrostatically charged particles and destroys the bacteria, molds, viruses and fungi.

Stage 4. The optional odor absorber removes common household odors and chemical fumes.

Stage 5. The oxygenator changes atmospheric ozone to harmless oxygen.

Stage 6. The optional air revitalizer negative ion generator provides additional air freshness and a pleasant, clean scent through the release of negative ions.

This combination of technologies provides broad protection against a wide range of contaminants to make your home healthier, cleaner, and more livable. Enjoy!

At Oreck we understand that our customers are unique and expect superior service. To meet your needs, we offer different customer service options to work with your lifestyle and preferences.
Welcome to our **Call. Click. Visit.** customer service program.

Call.



To speak with an Oreck representative call:
USA: **1•800•989•3535**
Canada: **1•888•676•7325**

Click.



On the web, point and click at:
www.oreck.com

Visit.



Visit us in person at one of over **450** store locations.
To find the nearest store, please call **888-oreckstore** (888-673-2578) or visit **www.oreckstore.com**.

Contents.

Safety.

General Warnings

⚠ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS!

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS AIR PURIFIER

WARNING To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Use only as described in this manual.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center or call customer service at:

  USA: 1-800-989-3535 Canada: 1-888-676-7325
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging.
- Do not use appliance in an enclosed space where oxygen, flammable, explosive or toxic vapors are given off or in an area where flammable dust is present.
- You should consult your oxygen and medical equipment providers before using the air purifier around oxygen tanks, hoods, or other medical devices using concentrated oxygen. Using electronic devices, including an air purifier, in the presence of oxygen and other combustible gases could result in fires or explosions, potentially causing serious injury or even death.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION!

Installing a wet or even damp collector cell into the air purifier may cause melting of internal components during use.

- DO NOT place a wet or damp collector cell in the air purifier.
- DO NOT wash the odor absorber. Replace, if necessary.
- Dry the collector cell thoroughly outside of the air purifier before reinstalling it into the air purifier. Ensure that all areas including corners and areas that may trap water are dry before reinstalling into the air purifier.

FOR COMMERCIAL USE:

High voltage from collector cell may cause ignition of flammable or explosive gases/particles in the circulating air.


- DO NOT use in an area that contains flammable or explosive gases/particles in the circulating air.

- Do not place open flames, including candles, directly in front of the air purifier. Doing so may result in minor or moderate injury.
- Keep objects away from the front grill.

It is important to consider the following when deciding on where to locate the air purifier:

- Position the air purifier on a flat, solid, stable surface.
- Position the air purifier where the dirty air is not drawn across your head or body while sitting or sleeping.
- Position the air purifier so the plug on the power cord easily reaches a standard electrical outlet for a polarized plug.
- Do not use an extension cord.
- Do not place the air purifier near sources of heat, such as stove tops, ovens, radiators or computers.

A polarized plug has one rounded prong and one straight prong. The rounded end goes into the longest socket slot.



To reduce the risk of electric shock, this equipment has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact qualified personnel to install the proper outlet. Do not alter the plug in any way.

Parts.

All accessories and replacement parts are sold separately. To order, call our customer service group or visit our website. Please have your model number from the data label on the bottom of the unit.

TIPS for clean air

Use ONLY Oreck certified parts and accessories.

Accessories

Item	Part Number
Assail-a-Cell® Collector Cell Cleaner, 20 oz.	32358
Spring Mulberry® Scent Cartridges, 8 pack	FA2PK
Blooming Jasmine® Scent Cartridges, 8 pack	FA3PK
Odor Absorber	AP1PKP

Replacement Parts

Item	Part Number
Pre-Filter	21024-01
Collector Cell	09-21058-01

Customer Service Hotline

USA: 1•800•989•3535 Canada: 1•888•676•7325

website: www.oreck.com

Operation.

Simply follow the **numbered steps** to use your Air Purifier.

Each call out describes the features of the Air Purifier and how it functions.

Top Cover - Easily removed by sliding forward and lifting off.

Oxygenator - Permanent cartridge converts ozone into oxygen.


Odor Absorber - Optional feature that removes odors and chemical fumes from glue, solvents and synthetic materials. The purifier continues to clean the air with or without the odor absorber.

Collector Cell - Electrostatically charges and collects small particles such as dust, smoke, pollen, bacteria, molds, viruses, and fungi.

Pre-Filter - Removes large particles such as dust, hair and lint.

Front Grill - Slides off for easy cleaning. Slide to the left to remove. The grill must be closed securely for the unit to operate.

Cleaning Brush - (not shown) Included to clean air direction grill and areas around the air purifier.



Collector Cell Light


Turns red when the collector cell needs cleaning. Hold down the Air Revitalizer button until the light blinks three times to reset the timer after cleaning.

Odor Absorber Light

Turns red when the optional odor absorber has been in use 12 months. Hold down the Night Light button until the light blinks three times to reset the timer after replacing the odor absorber.

Air Revitalizer Light

Indicates when the Air Revitalizer is ON.



TIPS for clean air

Position the air purifier so dirty air is not drawn across your head or body.

1 Place.

Locate the air purifier on a hard surface such as a table or desk. Be sure the grill is not blocked by other objects, there are no candles or flames near the unit.

2 Plug In.

Plug into nearest standard electrical outlet that accepts a polarized plug.

3 Select the air cleaning speed.

Press the power button for the desired speed.

- **High** for maximum cleaning.
- **Medium** for normal use.
- **Silence** for Silence Technology®.
  The quietest setting, cleaning the air as effectively but more slowly than the higher settings.

4 Turn on the Air Revitalizer.

Provides additional air freshness and a pleasant, clean scent through the release of negative ions. Negative ions may cause dust to settle from the air onto the air purifier and surrounding furnishings. Designed to run continually, but may be turned off if desired.

Cleaning.

Cleaning Times

Proper care and cleaning of the air purifier is critical to performance. The following chart shows the cleaning intervals and methods.

Part	Cleaning Time	Method
Cabinet	As needed	Wipe with damp cloth first. If required, follow with mild non-abrasive cleaner.
Collector Cell	2 to 4 weeks, or as needed	Spray Oreck Assail-a-Cell® cleaner or soak in warm water with mild liquid detergent. Rinse and dry thoroughly.
Pre-filter	2 to 4 weeks, or as needed	Rinse thoroughly in warm water.
Odor Absorber	12 months, or as needed	Replace (optional for odor removal). Do not wash or get wet. Vacuum to clean, if necessary.
Air Direction Grill	As needed	Use the brush provided with the air purifier to brush away debris in between the slots.
Oxygenator	As needed	Vacuum the front with a soft brush attachment. Do not use any liquids for cleaning.

⚠ WARNING!

Cleaning the unit while it is plugged in may result in electric shock, electric spark and serious injury. Unplug the unit before cleaning or maintenance. Remove the unit from the wall if it is wall mounted.


TIPS for clean air
The Air Purifier will not run if the top cover and grill are not closed securely.

Cleaning the Pre-Filter

1. Unplug the air purifier.
2. Remove the top cover by sliding forward and lifting off.
3. Pull the pre-filter straight up and out of the cabinet.
4. Thoroughly rinse the pre-filter and let it air dry before placing it back in the cabinet. Do not use heated or compressed air as part of the drying process.
5. Place the pre-filter back into the unit by sliding it straight down into the slots.
6. Place the top cover back on the cabinet, sliding back to lock into place.

Cleaning the Collector Cell

Note: The collector cell may require more frequent cleaning if “arcing” occurs. Arcing is a sharp snapping sound that occurs when large particles of dust are collected in the collector cell. If prolonged or continuous arcing occurs the collector cell should be cleaned.



IMPORTANT: Do not try to clean the collector cell by inserting a cloth, brush, or other object between the cell plates.

1. Unplug the air purifier.
2. Remove the top cover by sliding forward and lifting off.
3. Pull the collector cell straight up and out of the cabinet by using the two small handles on each side of the collector cell.
4. Place in sink, bathtub or other location where cleaner and contaminants will rinse away without damaging surfaces.
5. Spray Oreck Assail-a-Cell® cleaner thoroughly between each cell plate and cover each surface. Allow the cleaner to soak for a few minutes and rinse with clean water. Do not let the cleaner dry on the collector cell.


   An alternative method to clean the collector cell is to soak it in warm water for two to three hours. Mild liquid dish detergent may be used to help break down dirt. Rinse thoroughly with clean water.
   Note: Do not put in dishwasher or insert objects to clean the collector cell.


   Tough residue such as tar from tobacco smoke may need additional applications or longer soaking.
6. Allow to dry completely outside of the air purifier. Do not use heated or compressed air to dry.
   IMPORTANT: Do not reinsert the collector cell until it is completely dry. If the “Check Collector Cell” light blinks red after replacing the collector cell, then the collector cell may still be wet. Remove the collector cell and allow it to finish drying.
7. Place the collector cell back into the unit by sliding it straight down into the slots. The collector cell is specially designed so that it can be inserted only in one direction.
8. Replace the top cover, sliding back to lock into place. Be sure the top cover and front grill are securely closed or the unit will not operate.
9. Reset the “Check Collector Cell” timer by holding down the Air Revitalizer button until the “Check Collector Cell” light blinks three times.

Maintenance.

Cleaning the Air Direction Grill


1. Using the cleaning brush (located on the bottom of the top cover), brush away any debris that may have collected between the grill slots.






Cleaning the Oxygenator

1. Unplug the air purifier.
2. Remove the top cover odor absorber, pre-filter, and collector cell.
3. Lightly vacuum the front only with a soft-brush attachment. Do not use liquids to clean. Liquids will damage the oxygenator.
4. Replace all parts in step 2.



Replacing the Odor Absorber



1. Unplug the air purifier.
2. Remove the top cover by sliding forward and lifting off.
3. Pull the odor absorber straight up and out of the cabinet.
4. Replace with a new odor absorber. The handles on the odor absorber should point up. Do not force the odor absorber into the slot.
5. Replace the top cover, sliding back to lock into place.
6. Reset the “Check Odor Absorber” timer by holding down the Night Light button until the “Check Odor Absorber” light blinks three times.

Trouble-shooting

Service problems that appear to be major can often be solved easily. You can be your own troubleshooter by reviewing this guide.

All other servicing should be done by an Oreck authorized service center.

Problem	Check	What to do
Unit does not turn on.	• Power Cord • Power Button • Front Grill • Top Cover	• Plug in the power cord. • Set power button for desired blower speed. • Reinsert front grill, sliding right until it locks into place. • Top cover should be replaced and slid back to lock.
"Check Collector Cell" has turned red.	• Collector Cell	• Wash collector cell. Make sure it is thoroughly clean and dry before reinstalling. • Hold down the Air Revitalizer button until the light blinks three times to reset the timer after cleaning.
"Check Collector Cell" light is flashing red.	• Collector Cell	• Collector cell may need cleaning. Clean collector cell. • Collector cell may not be completely dry. Allow it to air dry longer. • Collector cell may be damaged. Contact Oreck for service.
Unit does not remove pollutants.	• Collector Cell	• Wash collector cell. Make sure it is thoroughly clean and dry before reinstalling.
Unit sparks, crackles and pops.	• Collector Cell	• Sparking or popping noise (arcing) occurs when a large particle is captured in the collector cell. • If the unit is arcing excessively, the collector cell may be dirty. Try cleaning the collector cell. • If excessive arcing continues after proper cleaning, the cell may be damaged or wet. If damaged contact Oreck for service.
"Check Odor Absorber" light has turned red.	• Odor Absorber	• Hold down the Night Light button until the light blinks three times to reset the Check Odor Absorber timer after replacing. • Replace odor absorber if desired. • If the odor absorber is not replaced, remove old odor absorber to turn off "Check Odor Absorber" light.
Does not remove odor.	• Odor Absorber	• Vacuum odor absorber with a soft brush attachment if dirty. Do not use any liquids to clean the odor absorber. • Replace odor absorber if desired.
Unit still does not operate properly.	• Check all the above points.	• Contact Oreck for service.

Warranty.



ORECK MANUFACTURING COMPANY: (Oreck Manufacturing Company gives you the following limited warranty for this product only if it was originally purchased for residential use, not resale, from Oreck or an Oreck Authorized Retail Dealer.)

Oreck will repair or replace, free of charge, to the original purchaser, any part that is found to be defective in material or workmanship within three (3) years of the date of purchase and a lifetime warranty on the Collector Cell for all residential models. NOTE: If the unit is used commercially, a one (1) year overall warranty applies.

This limited warranty does not cover the replacement of expendable or consumable parts such as filters, cartridges, and other parts subject to normal wear unless they are defective in material or workmanship.

This limited warranty does not apply to any part subjected to accident, abuse, commercial use, alteration, misuse, damage caused by act of God, the use of voltages other than on the data plate of this product or service of this product by other than Oreck or a participating Factory Authorized Service Center.

Oreck does not authorize any person or representative to assume or grant any other warranty obligation with the sale of this product.

Oreck's limited warranty is valid only if you retain proof of purchase from Oreck or an Oreck Authorized Retail Dealer for this product. If you purchase this product from any other source, your purchase is "AS IS," which means Oreck grants you no warranty, and that you, not Oreck, assume the entire risk of the quality and performance of this product, including the entire cost of any necessary servicing or repairs of any defects.

Oreck's liability for damages to you for any costs whatsoever arising out of this statement of limited warranty shall be limited to the amount paid for this product at the time of original purchase, and Oreck shall not be liable for any direct, indirect, consequential or incidental damages arising out of the use or inability to use this product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THIS PRODUCT, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD, AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD.

Some states do not allow limitations on the duration of implied warranties, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.




ORECK® XL®

Purificador profesional de aire

Serie AIRP

Guía del usuario





¡Importante!

Lea todas las instrucciones cuidadosamente, y conserve esta Guía para consultas en el futuro.

Disfrute.



¡Gracias por comprar un Purificador Profesional de Aire Oreck! Usted disfrutará de muchos años de aire más limpio y fresco con el purificador de aire Oreck en su hogar. Incluye cinco tecnologías diferentes de purificación de aire, para proporcionar una protección exclusiva contra los contaminantes y alérgenos que se encuentran en suspensión en el aire:

Etapa 1. El prefiltro elimina partículas grandes, incluidas las del polvo, la pelusa y los cabellos.

Las Etapas 2 y 3 son parte de la tecnología patentada Truman Cell™.

Etapa 2. Los alambres de carga positiva cargan electrostáticamente partículas pequeñas como las de polvo, humo, polen, bacterias, moho, virus y hongos.

Etapa 3. La celda colectora electrónica recolecta las partículas cargadas electrostáticamente y destruye las bacterias, moho, virus y hongos.

Etapa 4. El absorbedor de olores opcional elimina los olores domésticos y emanaciones químicas más comunes.

Etapa 5. El oxigenador convierte el ozono atmosférico en oxígeno inocuo.

Etapa 6. El revitalizador de aire (generador de iones negativos) opcional proporciona al aire una frescura adicional y un aroma agradable y limpio, gracias a la liberación de iones negativos.

Esta combinación de tecnologías proporciona protección plena contra una amplia gama de contaminantes, para hacer su hogar más sano, limpio y habitable. Disfrute.

En Oreck comprendemos que nuestros clientes son únicos y esperan un servicio superior. A fin de satisfacer sus necesidades ofrecemos diferentes opciones de servicio al cliente, para trabajar con su estilo de vida y sus preferencias. Le damos la bienvenida a nuestro programa de servicio al cliente **'Llame. Haga clic. Visite.'**

Llame.



Para hablar con un representante Oreck llame a:
En E. U. de A.: **1•800•989•3535**
En Canadá: **1•888•676•7325**

Haga clic.



En la Web, apunte y haga clic en: **www.oreck.com**

Visite.



Visítenos personalmente en uno de los **450** sitios en tiendas. Para encontrar la tienda más cercana, por favor llame al teléfono **888-oreckstore** (888-673-2578) o visite **www.oreckstore.com**.

Índice.

Seguridad.

Advertencias generales

¡CINSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES!

Cuando se use un artefacto eléctrico deben observarse siempre las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE PURIFICADOR DE AIRE

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones:

- No lo use en exteriores o sobre superficies húmedas.
- Úselo únicamente de la forma descrita en este manual.
- No lo use con un cordón o enchufe dañado. Si el artefacto no está funcionando como debería, o si se ha caído, dañado, dejado a la intemperie o sumergido en el agua, devuélvalo a un centro de servicio o llame al Servicio al Cliente, a:
  En E. U. de A.: 1-800-989-3535 En Canadá: 1- 888-676-7325
- No lo desenchufe tirando del cordón. Para desenchufar sujete el enchufe, no el cordón.
- No maneje el enchufe o el artefacto con las manos húmedas.
- No inserte ningún objeto por las aberturas. No use el artefacto con alguna abertura bloqueada; manténgalo libre de polvo, pelusa, cabellos y todo aquello que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga su cabello, ropa suelta, dedos y todas las partes de su cuerpo lejos de las aberturas y de las partes móviles.
- Lleve todos los controles a la posición APAGADO (OFF) antes de desenchufar.
- No use el artefacto en un espacio encerrado en el que haya desprendimiento de oxígeno o vapores inflamables, explosivos o tóxicos, o en un área en la que esté presente polvo inflamable.
- Usted debe consultar a sus proveedores de oxígeno y equipos médicos antes de utilizar el purificador de aire cerca de tanques de oxígeno, campanas u otros dispositivos médicos que usen oxígeno concentrado. La utilización de dispositivos electrónicos -incluido un purificador de aire- en presencia de oxígeno y otros gases combustibles, podría provocar incendios o explosiones, con la posibilidad de causar graves lesiones o incluso la muerte.

EXCEPTO ESTAS INSTRUCCIONES

¡ATENCIÓN!

La instalación de una celda colectora mojada o aun húmeda dentro del purificador de aire puede provocar el derretimiento de componentes internos durante el uso.

- NO coloque una celda colectora mojada o húmeda en el purificador de aire.
- NO lave el absorbedor de olores. Reemplácelo, si fuera necesario.
- Antes de volver a instalar la celda colectora en el purificador de aire, séquela bien a fondo fuera del equipo. Asegúrese de que todas las áreas, en especial los ángulos y las áreas en las que pueda quedar atrapada agua, estén secas antes de su reinstalación en el purificador de aire.

PARA USO COMERCIAL:
La alta tensión de la celda colectora puede provocar la ignición de gases y/o partículas inflamables o explosivas presentes en el aire circulante.


- NO utilice el equipo en un área que contenga gases y/o partículas inflamables o explosivas presentes en el aire circulante.

- No coloque llamas abiertas, incluidas las velas, directamente frente al purificador de aire. Si lo hace, puede recibir lesiones menores o moderadas.
- Mantenga los objetos lejos de la rejilla frontal.

Al decidir dónde ubicar el purificador de aire, es importante considerar lo siguiente:

- Posicione el purificador de aire sobre una superficie plana, sólida y estable. No coloque nunca la unidad sobre superficies blandas como una cama, sofá o alfombra.
- Posicione el purificador de aire donde el aire sucio no sea conducido hacia su cabeza o su cuerpo cuando se siente o esté durmiendo.
- Posicione el purificador de aire de modo que el enchufe del cordón de alimentación eléctrica alcance fácilmente un tomacorriente eléctrico estándar para enchufe polarizado.
- No utilice un cordón de extensión.
- No coloque el purificador de aire cerca de fuentes de calor, como cocinas encimeras, hornos, radiadores o computadoras.

Un enchufe polarizado tiene una espiga de conexión redondeada y otra recta. El extremo redondeado va en la ranura más larga del tomacorriente.



Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este equipo uenta con un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra). Este enchufe se podrá insertar en un tomacorriente polarizado, de una sola manera. Si el enchufe no se inserta completamente en el tomacorriente, inviértalo. Si sigue sin poder conectarse, comuníquese con una persona calificada para que instale un tomacorriente adecuado. No altere el enchufe de ninguna forma.

Piezas.

Todos los accesorios y piezas de repuesto se venden separadamente. Para hacer pedidos, llame a nuestro grupo de servicio al cliente o visite nuestro sitio Web. Por favor, tenga presente el número de modelo indicado en la etiqueta de datos que está en la cara inferior de la unidad.



Accesorios

Elemento	Número de pieza
Limpiador de celda colectora Assail-a-Cell®, 600 mL (20 onzas).	32358
Cartuchos de aroma Spring Mulberry®, paquete de 8	FA2PK
Cartuchos de aroma Blooming Jasmine®, paquete de 8	FA3PK
Absorbedor de olores	AP1PKP

Piezas de repuesto

Elemento	Número de pieza
Prefiltro	21024-01
Celda colectora	09-21058-01

Línea gratuita de servicio al cliente

En E. U. de A.: 1•800•989•3535   En Canadá: 1•888•676•7325

Sitio Web: www.oreck.com

Operación.

Para utilizar su Purificador de Aire, siga simplemente los **pasos numerados**.

Cada leyenda describe las características del Purificador de Aire y el modo en que funciona.

Cubierta superior - Se extrae fácilmente deslizándola hacia adelante y levantándola.

Oxigenador -
El cartucho permanente convierte el ozono en oxígeno.

Absorbedor de olores - Característica opcional que elimina los olores y las emanaciones químicas de pegamento, solventes y materiales sintéticos. El purificador continúa limpiando el aire con o sin el absorbedor de olores.

Celda colectora - Carga y recolecta electrostáticamente partículas pequeñas como las de polvo, humo, polen, bacterias, moho, virus y hongos.

Prefiltro - Elimina partículas grandes como las de polvo, cabellos y pelusa.


Rejilla frontal - Es deslizable, para una fácil limpieza. Para extraerla, deslícela hacia la izquierda. La rejilla debe estar cerrada firmemente para que la unidad pueda funcionar.

Cepillo limpiador - (no se muestra)
Se incluye para limpiar la rejilla de dirección de aire y las áreas cercanas al purificador de aire.

Luz de la celda colectora
Se vuelve roja cuando la celda colectora necesita limpieza. Mantenga oprimido el botón 'Revitalizador de aire' hasta que la luz destelle tres veces, para reiniciar el temporizador después de la limpieza.

Luz del absorbedor de olores
Se vuelve roja cuando el absorbedor de olores opcional ha estado en uso durante 12 meses. Mantenga oprimido el botón 'Luz de noche' hasta que la luz destelle tres veces, para reiniciar el temporizador después de reemplazar el absorbedor de olores.

Luz 'Revitalizador de aire' ('Air Revitalizer')
Indica que el Revitalizador de Aire está encendido.



1 Coloque.

Localice el purificador de aire sobre una superficie dura, como una mesa o escritorio. Asegúrese de que la rejilla no esté bloqueada por otros objetos, y de que no haya velas o llamas cerca de la unidad.

2 Enchufe.

Enchufe en el tomacorriente eléctrico estándar más cercano que acepte un enchufe polarizado.

3 Seleccione la velocidad de limpieza del aire.

Oprima el botón de encendido hasta lograr la velocidad deseada.

- **Alta** (High) para limpieza máxima.
- **Media** (Medium) para uso normal.
- **Silencio** (Silence) para Silence Technology®. Esta es la posición más silenciosa, que limpia el aire con la misma efectividad pero más lentamente que las posiciones superiores.

4 Encienda el Revitalizador de Aire.

Proporciona al aire una frescura adicional y un aroma agradable y limpio, gracias a la liberación de iones negativos. Los iones negativos pueden hacer que el polvo del aire se estacione en el purificador de aire y en el mobiliario cercano. Está diseñado para funcionar continuamente, pero puede desactivarse si se desea.

Limpieza.

Tiempos de limpieza


El cuidado y limpieza adecuados del purificador de aire son esenciales para su funcionamiento. El cuadro que sigue a continuación indica los métodos e intervalos de limpieza.


Pieza	Tiempos de limpieza	Método
Gabinete	Según necesidad	Limpie primero con un paño húmedo. Si fuera necesario, continúe con un limpiador suave, no abrasivo.
Celda colectora	2 a 4 semanas, o según necesidad	Rocíe el limpiador Assail-a-Cell® de Oreck, o remoje en agua caliente con un detergente líquido suave. Enjuague y seque bien a fondo.
Prefiltro	2 a 4 semanas, o según necesidad	Enjuague bien a fondo en agua caliente.
Absorbedor de olores	12 meses, o según necesidad	Reemplace (opcional, para la eliminación de olores). No lo lave ni lo moje. Si fuera necesario, limpie con aspiradora.
Rejilla de dirección de aire	Según necesidad	Use el cepillo provisto con el purificador de aire para eliminar los desperdicios de entre las ranuras.
Oxigenador	Según necesidad	Pase por el frente una aspiradora con un accesorio de cepillo suave. No use ningún líquido para la limpieza.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Si limpia la unidad mientras está enchufada puede haber un choque eléctrico, chispas eléctricas y graves lesiones. Desenchufe la unidad antes de su limpieza o mantenimiento. Si la unidad está montada en la pared, quítela de allí.

Limpieza del prefiltro






1. Desenchufe el purificador de aire.
2. Extraiga la cubierta superior deslizándola hacia adelante y levantándola.
3. Tire del prefiltro en forma recta hacia arriba, y fuera del gabinete.
4. Enjuague bien a fondo el prefiltro, y déjelo secar al aire antes de colocarlo nuevamente en el gabinete. No utilice aire calentado o comprimido como parte del proceso de secado.
5. Coloque el prefiltro nuevamente dentro de la unidad, deslizándolo en forma recta hacia abajo, en las ranuras.
6. Coloque nuevamente la cubierta superior en el gabinete, deslizándola hacia atrás para inmovilizarla en su posición.

Limpieza de la celda colectora

Nota: La celda colectora puede necesitar una limpieza más frecuente si se producen 'arcos'. El arco es un sonido agudo de chasquido, que se produce cuando la celda colectora recolecta partículas grandes de polvo. Si se producen arcos en forma prolongada o continua, debe limpiarse la celda colectora.



IMPORTANTE: No intente limpiar la celda colectora insertando un paño, cepillo u otro objeto entre sus placas.

1. Desenchufe el purificador de aire.
2. Extraiga la cubierta superior deslizándola hacia adelante y levantándola.
3. Tire de la celda colectora en forma recta hacia arriba y fuera del gabinete, mediante las dos manijas pequeñas que están a ambos lados de ella.
4. Colóquela en un fregadero, bañera u otra ubicación en la que el limpiador y los contaminantes se eliminen por enjuague sin dañar las superficies.
5. Rocíe bien a fondo el limpiador Assail-a-Cell® de Oreck entre todas las placas de la celda, y cubra todas las superficies. Deje el limpiador en remojo por unos pocos minutos, y enjuague con agua limpia. No deje que el limpiador se seque sobre la celda colectora.


   Un método alternativo para limpiar la celda colectora es remojarla en agua caliente por dos o tres horas. Para ayudar a desprender la suciedad puede usarse un detergente líquido suave para vajilla. Enjuague bien a fondo con agua limpia.
   Nota: No coloque la celda colectora en el lavavajillas, ni inserte objetos en ella para limpiarla.


   Los residuos resistentes, como el alquitrán del humo del tabaco, pueden necesitar aplicaciones adicionales o un remojo más prolongado.
6. Deje secar por completo fuera del purificador de aire. No use aire calentado o comprimido para el secado.
   IMPORTANTE: No vuelva a insertar la celda colectora hasta que esté completamente seca. Si después de volver a colocar la celda colectora la luz 'Verificar celda colectora' ('Check Collector Cell') destella con color rojo, significa que la celda puede estar todavía mojada. Extraiga la celda colectora y deje que termine de secarse.
7. Coloque la celda colectora nuevamente dentro de la unidad, deslizándola en forma recta hacia abajo, en las ranuras. La celda está diseñada especialmente de forma que pueda insertarse en una sola dirección.
8. Vuelva a colocar la cubierta superior, deslizándola hacia atrás para inmovilizarla en su posición. Asegúrese de que la cubierta superior y la rejilla frontal estén cerradas firmemente; de lo contrario, la unidad no funcionará.
9. Reinicie el temporizador 'Verificar celda colectora', manteniendo oprimido el botón 'Revitalizador de aire' hasta que la luz 'Verificar celda colectora' ('Check Collector Cell') destelle tres veces.

Manten-imiento.


Limpieza de la rejilla de dirección de aire

1. Por medio del cepillo limpiador (ubicado en la cara inferior de la cubierta superior), elimine la suciedad que pudiera haberse recolectado entre las ranuras de la rejilla.






Limpieza del oxigenador



1. Desenchufe el purificador de aire.
2. Extraiga la cubierta superior, el absorbedor de olores, el prefiltro y la celda colectora.
3. Pase ligeramente una aspiradora con un accesorio de cepillo suave, únicamente por el frente. No use líquidos para la limpieza. Los líquidos dañarán al convertidor del oxigenador.
4. Vuelva a colocar las piezas que se extrajeron en el paso 2.



Reemplazo del absorbedor de olores



1. Desenchufe el purificador de aire.
2. Extraiga la cubierta superior deslizándola hacia adelante y levantándola.
3. Tire del absorbedor de olores en forma recta hacia arriba, y fuera del gabinete.
4. Reemplácelo por un nuevo absorbedor de olores. Las manijas del absorbedor de olores deben apuntar hacia arriba. No fuerce el absorbedor de olores dentro de la ranura.
5. Vuelva a colocar la cubierta superior, deslizándola hacia atrás para inmovilizarla en su posición.
6. Reinicie el temporizador ‘Verificar absorbedor de olores’, manteniendo oprimido el botón ‘Luz de noche’ hasta que la luz ‘Cambiar absorbedor de olores’ ('Change Odor Absorber') destelle tres veces.

Localización de fallas

Algunos problemas de servicio que parecen ser importantes, pueden a menudo resolverse fácilmente. Consultando esta guía, usted puede ser su propio localizador de fallas.

Todo otro servicio debe realizarlo un centro autorizado de servicio Oreck.

Problema	Verifique	Qué hacer
La unidad no enciende.	• Cordón de alimentación eléctrica • Botón 'Encendido' ('Power') • Rejilla frontal • Cubierta superior	• Enchufe el cordón de alimentación eléctrica. • Seleccione la velocidad deseada del soplador con el botón 'Encendido'('Power'). • Vuelva a insertar la rejilla frontal, deslizándola hacia la derecha hasta inmovilizarla en su posición. • La cubierta superior debe recolocarse y deslizarse hacia atrás hasta que quede fija.
La luz 'Verificar celda colectora' ('Check Collector Cell') ha cambiado al rojo.	• Celda colectora	• Lave la celda colectora. Asegúrese de que esté bien limpia y seca antes de volver a instalarla. • Mantenga oprimido el botón 'Revitalizador de aire' hasta que la luz destelle tres veces, para reiniciar el temporizador después de la limpieza.
La luz 'Verificar celda colectora' ('Check Collector Cell') está destellando con color rojo.	• Celda colectora	• La celda colectora puede necesitar limpieza. Limpie la celda colectora. • La celda colectora puede no estar completa-mente seca. Déjela secar al aire por más tiempo. • La celda colectora puede estar dañada. Comuníquese con Oreck para el servicio.
La unidad no elimina los contaminantes.	• Celda colectora	• Lave la celda colectora. Asegúrese de que esté bien limpia y seca antes de volver a instalarla.
La unidad chispea, cruje y emite chasquidos.	• Celda colectora	• El ruido de chispeo o de chasquido (generación de arcos) ocurre cuando la celda colectora captura una partícula grande. • Si la unidad genera arcos en exceso, es posible que la celda colectora esté sucia. Intente la limpieza de la celda colectora. • Si el fenómeno del arco continúa produciéndose en forma excesiva después de una limpieza adecuada, es posible que la celda esté dañada o mojada. Si estuviera dañada, comuníquese con Oreck para el servicio.
La luz 'Cambiar absorbedor de olores' ('Change Odor Absorber') ha cambiado al rojo.	• Absorbedor de olores	• Mantenga oprimido el botón 'Luz de noche' hasta que la luz destelle tres veces, para reiniciar el temporizador 'Verificar el absorbedor de olores' después del reemplazo. • Reemplace el absorbedor de olores, si lo desea. • Si el absorbedor de olores no se reemplaza, retire el absorbedor viejo para que se apague la luz 'Cambiar el absorbedor de olores' ('Change Odor Absorber').
No hay eliminación de olores.	• Absorbedor de olores	• Si el absorbedor de olores estuviera sucio, límpielo con una aspiradora provista de un accesorio de cepillo suave. No use ningún líquido para limpiar el absorbedor de olores. • Reemplace el absorbedor de olores, si lo desea.
La unidad sigue sin funcionar correctamente.	• Verifique todos los puntos anteriores.	• Comuníquese con Oreck para el servicio.

Garantía.



ORECK MANUFACTURING COMPANY: (Oreck Manufacturing Company le otorga la siguiente garantía limitada para este producto, únicamente si el mismo ha sido comprado originalmente para uso residencial, no para reventa, a Oreck o a un Distribuidor Minorista Autorizado Oreck).

Oreck reparará o reemplazará sin cargo alguno, al comprador original, cualquier pieza que se encuentre defectuosa en cuanto al material o mano de obra durante tres (3) años de la fecha de compra y una garantía de por vida en la Celda Colectora para todos los modelos residenciales. NOTA: Si la unidad se utiliza comercialmente, se aplica una garantía general de un (1) año.

Esta garantía limitada no cubre el reemplazo de piezas fungibles o consumibles como filtros, cartuchos y otras piezas sujetas al desgaste normal, a menos que estén defectuosas en cuanto al material o mano de obra.

Esta garantía limitada no se aplica a ninguna pieza sujeta a accidente, maltrato, uso comercial, alteración, uso indebido, daño causado por hechos de fuerza mayor, uso de tensiones eléctricas distintas de las indicadas en la placa de datos de este producto, o servicio de este producto que no haya sido realizado por Oreck o un Centro de Servicio participante, autorizado por la fábrica.

Oreck no autoriza a ninguna persona o representante a asumir u otorgar cualquier otra obligación de garantía junto con la venta de este producto.

La garantía limitada de Oreck es válida únicamente si usted retiene el comprobante de la compra a Oreck o a un distribuidor minorista autorizado por Oreck para este producto. Si usted compra este producto a cualquier otra fuente, su compra es 'TAL CUAL', lo que significa que Oreck no le otorga ninguna garantía, y que usted, y no Oreck, asume en su totalidad el riesgo de la calidad y desempeño de este producto, incluyendo el costo total de cualquier servicio, o reparación de cualquier defecto, que fueran necesarios.

La responsabilidad de Oreck hacia usted por daños, por todo costo de cualquier clase que surja de esta declaración de garantía limitada, se limitará a la cantidad pagada por este producto en ocasión de su compra original, y Oreck no será responsable de ningún daño directo, indirecto, consiguiente o incidental que surja de la utilización o de la inhabilidad para la utilización de este producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consiguientes, por lo que la limitación o exclusión indicada puede no ser aplicable a su caso.

LA DURACIÓN DE TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DE ESTE PRODUCTO, CON INCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÁ LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA, Y NO SE APLICARÁN GARANTÍAS, YA SEA EXPRESAS O IMPLÍCITAS, DESPUÉS DE TRANSCURRIDO ESE PERÍODO.

Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de las garantías implícitas, por lo que la limitación indicada puede no ser aplicable a su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de un estado a otro.



21057-01 Rev. C 09/06 ECN # R-8496